

## Дешевая и качественная заправка картриджей на Партизанке



Минск, Беларусь

Не дорогая, качественная [b]заправка картриджей в Минске[/b] брендов [b]HP, CANON, SAMSUNG, XEROX, KYOCERA, SHARP, LEXMARK, OKI, PANASONIC[/b]!! [i][u]Картриджи тестируются[/i][/u] после заправки, если же после заправки картридж не дает хорошей печати, то мы согласовываем с Вами его ремонт и доводим его до отличной печати([b]Гарантия[/b] на восстановленный картридж). Варианты оплаты услуг [b]наличный[/b] и [b]безналичный расчет[/b]. Предусмотрена [b]гибкая система скидок[/b] для физических [b](до 20%)[/b] и юридических [b](до 40%)[/b] лиц. Мы всегда рады Вас видеть и ценим каждого клиента. [u][b]Клиент останется доволен.[/b][/u] После заправки картриджа клиент получает [b]10% скидку на последующие заправки картриджей[/b] у нас!!

Работаем с [b]7.00 до 22.00[/b], [b]7 дней в неделю[/b] [b]ВОЗМОЖНА БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА В ТЕЧЕНИИ 5 МИНУТ!![/b] [b]Каждая 6 заправка БЕСПЛАТНО!!![/b]

УНП 191489749 [b]Партизанский проспект д.20 кв.3а[/b] [https://vk.com/zapravka\\_kartr](https://vk.com/zapravka_kartr)

[b] телефон 80296284206[/b]

Основные модели картриджей на заправке(картриджи в списке не являются полным списком заправляемых картриджей!):

[spoiler=Заправка картриджа HP Q2612 или Canon 703 ]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 2612 или 703 используются в следующих принтерах:

принтер HP LaserJet-1010 ( 1010 )

принтер HP LaserJet-1012 ( 1012 )

принтер HP LaserJet-1015 ( 1015 )

принтер HP LaserJet-1018 ( 1018 )

принтер HP LaserJet-1020 ( 1020 )

принтер HP LaserJet-1022 ( 1022 )

принтер HP LaserJet-3015 ( 3015 )

принтер HP LaserJet-3020 ( 3020 )

принтер HP LaserJet-3030 ( 3030 )

принтер HP LaserJet-3050 ( 3050 )

принтер HP LaserJet-3052 ( 3052 )

принтер HP LaserJet-3055 ( 3055 )

принтер HP LaserJet-M1005 ( M 1005 )

принтер HP LaserJet-M 1319 ( M 1319 )

принтер Canon LBP-2900 ( 2900 )

принтер Canon LBP-3000 ( 3000 )

[img=2612.jpg]<https://content.onliner.by/forum/5b7/440/893184/800x800/c04125bae988f9a3704e4f42cefa073d.jpg>[/img]

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP CF283A или Canon 737 ]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

avizinfo.by

1/12

Картриджи 283 или 737 используются в следующих принтерах:  
Белорусская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.by  
HP LaserJet Pro / LJP- M125 ( M 125 )

HP LaserJet Pro / LJP- M126 ( M 126 )  
HP LaserJet Pro / LJP- M127 ( M 127 )  
HP LaserJet Pro / LJP- M128 ( M 128 )  
HP LaserJet Pro /LJP- M201 ( M 201 )  
HP LaserJet Pro / LJP- M225 ( M 225 )

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP CB435 или Canon 712 ]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 435 или 712 используются в следующих принтерах :

HP LaserJet - P 1000ser ( P1000 )

HP LaserJet - P 1002 ( P1002 )

HP LaserJet - P 1003 ( P1003 )

HP LaserJet - P 1004 ( P1004 )

HP LaserJet - P 1005 ( P1005 )

HP LaserJet - P 1006 ( P1006 )

HP LaserJet - P 1007 ( P1007 )

HP LaserJet - P 1008 ( P1008 )

HP LaserJet - P 1009 ( P1009 )

Canon LBP- 3010 ( LBP-3010 )

Canon LBP- 3100 ( LBP-3100 )

[img=CB435A.jpg]https://content.onliner.by/forum/5b7/440/893184/800x800/1d652e414f1a2dfcc8fb60f1015d1381.jpg[/img]

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP CB436 или Canon 713]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 436 или 713 используются в следующих принтерах:

HP LaserJet - M 1120 ( M1120 )

HP LaserJet - M 1522 ( M1522 )

HP LaserJet - P 1505 ( P1505 )

Canon LBP- 3250 ( LBP-3250 )

[img=HP-CB436A.jpg]https://content.onliner.by/forum/5b7/440/893184/800x800/ce58380f8dea81422c80c638f4819ad1.jpg[/img]

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP CE285 или Canon C725 или CF283A или CC388A]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 285 или 725 или 283 или 388 используются в следующих принтерах:

HP LaserJet - P 1100ser ( P1100 )

HP LaserJet - P 1101 ( P1101 )

HP LaserJet - P 1102 ( P1102 )

HP LaserJet - P 1103 ( P1103 )

HP LaserJet - P 1104 ( P1104 )

HP LaserJet - P 1106 ( P1106 )

HP LaserJet - P 1108 ( P1108 )

HP LaserJet - P 1109 ( P1109 )

HP LaserJet Pro - M 1130 ser ( M1130 )

HP LaserJet Pro - M 1132 ( M1132 )

HP LaserJet Pro - M 1136 ( M1136 )

HP LaserJet Pro - M 1137 ( M1137 )

HP LaserJet Pro - M 1210ser ( M1210 )

HP LaserJet Pro - M 1212 ( M1212 )

HP LaserJet Pro - M 1214 ( M1214 )

HP LaserJet Pro - M 1217 ( M1217 )

Canon F- 15820

Canon LBP- 6000 ( LBP-6000 )

Canon LBP- 6020 ( LBP-6020 )

Canon LBP- 6030 ( LBP-6030 )

Canon MF- 3010 ( LBP-3010 )

LaserJet Pro -M125 ( M 125 )

LaserJet Pro -M126 ( M 126 )

LaserJet Pro -M127 ( M 127 )

LaserJet Pro -M128 ( M 128 )

LaserJet Pro -M201 ( M 201 )

LaserJet Pro M225 ( M 225 )

[img=hp\_ce285a.jpg]https://content.onliner.by/forum/5b7/440/893184/800x800/07acecdfecb0858bc18dba691ccf7505.jpg[/img]

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP CE278 или Canon 728 или Canon 726]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 278 или 728 или 726 используются в следующих принтерах:

HP LaserJet Pro - M 1536 ( M1536 )

HP LaserJet Pro - P 1560ser ( P1560 )

HP LaserJet Pro - P 1560ser ( P1560 )

HP LaserJet Pro - P 1600ser ( P1600 )

HP LaserJet Pro - P 1606 ( P1606 )

Canon FAX- L150

Canon FAX- L170

Canon FAX- L410

Canon MF- 4410 ( MF-4410 )

Canon MF- 4430 ( MF-4430 )

Canon MF- 4450 ( MF-4450 )

Canon MF- 4550 ( MF-4550 )

Canon MF- 4570 ( MF-4570 )

Canon MF- 4580 ( MF-4580 )

Canon MF- 4730 ( MF-4730 )

Canon MF- 4750 ( MF-4750 )

Canon MF- 4780 ( MF-4780 )

Canon MF- 4870 ( MF-4870 )

Canon MF- 4890 ( MF-4890 )

Canon PC- D 520 ( D520 )

Canon PC- D 550 ( D550 )

Canon LBP- 6200 ( LBP-6200 )

Canon LBP- 6230 ( LBP-6230 )

[img=hp\_ce278a.jpg]https://content.onliner.by/forum/5b7/440/893184/800x800/a67add41e2af24b294ec55f2a3cf97dd.jpg[/img]  
[spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP C7115A или Canon EP-25]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 7115 или EP-25 используются в следующих принтерах:

HP LaserJet -1000 ( 1000 )

HP LaserJet -1005W ( 1005W )

HP LaserJet -1200 ( 1200 )

HP LaserJet -1220 ( 1220 )

HP LaserJet -3300 ( 3300 )

HP LaserJet -3310 ( 3310 )

HP LaserJet -3320 ( 3320 )

HP LaserJet -3330 ( 3330 )

HP LaserJet - 3380 ( 3380 )

Canon LBP- 1210 ( LBP-1210 )

[img=c7115a.jpg]https://content.onliner.by/forum/5b7/440/893184/800x800/b1f720ac8d637a76f8366e250281faf1.jpg[/img]  
[spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP Q2610A ]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 2610 используются в следующих принтерах:

HP LaserJet -2300 ( 2300 ) [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP Q2613A ]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 2613 используются в следующих принтерах:

HP LaserJet-1300 ( 1300 ) [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP C4129X ]

[b]цена заправки 27 рублей[/b]

Картриджи 4129 используются в следующих принтерах:

HP LaserJet-5000

HP LaserJet-5100 [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP CE255A ]

[b]цена заправки 20 рублей[/b]

Картриджи 255 используются в следующих принтерах:

HP LaserJet - M525 ( M 525 )

HP LaserJet - P3015 ( P 3015 )

HP LaserJet Pro -M521 ( M 521 ) [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP CE255X ]

[b]цена заправки 35 рублей[/b]

Картриджи 255 используются в следующих принтерах:

HP LaserJet / LJ - M525 ( M 525 )

LaserJet / LJ- P3015 ( P 3015 )

LaserJet Pro / LJP - M521 ( M 521 ) [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP Q5949A или Canon 708]

~~[b]цена заправки 12 рублей[/b]~~

Картриджи 5949 или 708 используются в следующих принтерах:

canon LBP-3300 ( LBP-3300 )

canon LBP-3360 ( LBP-3360 )

HP LaserJet-1160 ( 1160 )  
 HP LaserJet-1320 ( 1320 )  
 HP LaserJet-3390 ( 3390 )  
 HP LaserJet-3392 ( 3392 )

[img=Q5949a.jpg]https://content.onliner.by/forum/5b7/440/893184/800x800/2d11d30f9b5cb385fe86f23d15145b12.jpg[/img]  
 [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP Q5949X или Canon 708H]  
 [b]цена заправки 14, 5 рублей[/b]

Картриджи 5949X или 708H используются в следующих принтерах:

HP LaserJet-1320 ( 1320 )  
 HP LaserJet-3390 ( 3390 )  
 HP LaserJet-3392 ( 3392 )  
 Canon LBP- 3300 ( LBP-3300 )  
 Canon LBP- 3360 ( LBP-3300 )

[img=Q5949X.jpg]https://content.onliner.by/forum/5b7/440/893184/800x800/a638ad62559082faad255b541bca13c2.jpg[/img]  
 [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP Q2624A или Canon 708H]  
 [b]цена заправки 11 рублей[/b]

Картриджи 2624 или 708H используются в следующих принтерах:

LaserJet-1150 ( 1150 )  
 [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP C4092A или Canon EP-22]  
 [b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 4092 или EP-22 используются в следующих принтерах:

HP LaserJet-3200 ( 3200 )  
 HP LaserJet-1100 ( 1100 )  
 Canon LBP-1120 ( LBP-1120 )  
 Canon LBP-800 ( LBP-800 )  
 Canon LBP-810 ( LBP-810 )

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP Q7553A]  
 [b]цена заправки 12 рублей[/b]

Картриджи 7553 используются в следующих принтерах:

HP LaserJet-M2727 ( M 2727 )  
 HP LaserJet-P2014 ( M 2014 )  
 HP LaserJet-P2015 ( M 2015 )

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP Q7553X]  
 [b]цена заправки 14, 5 рублей[/b]

Картриджи 7553 используются в следующих принтерах:

HP LaserJet-M2727 ( M 2727 )  
 HP LaserJet-P2014 ( P 2014 )  
 HP LaserJet-P2015 ( P 2015 )

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP CE505A или Canon 719 или CF280A]  
 [b]цена заправки 12 рублей[/b]

Картриджи 505 или 719 или 280 используются в следующих принтерах:

HP LaserJet-P2030 ( P2030 )  
 HP LaserJet-P2035 ( P2035 )  
 HP LaserJet-P 2050 ( P2050 )  
 HP LaserJet-P 2055 ( P2055 )  
 Canon LBP-6300 ( LBP-6300 )  
 Canon LBP-6310 ( LBP-6310 )  
 Canon LBP-6650 ( LBP-6650 )  
 Canon LBP-6670 ( LBP-6670 )  
 Canon LBP-6680 ( LBP-6680 )  
 Canon MF-5840 ( MF-5840 )  
 Canon MF-5880 ( MF-5880 )  
 Canon MF-5940 ( MF-5940 )  
 Canon MF-5980 ( MF-5980 )  
 Canon MF-6140 ( MF-6140 )  
 Canon MF-6180 ( MF-6180 )  
 LaserJet Pro-M401 ( M 401 )  
 LaserJet Pro-M425 ( M 425 )

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP CE505X или Canon 719H или CF280X]  
 [b]цена заправки 14, 5 рублей[/b]

Картриджи 505 или 719H используются в следующих принтерах:

HP LaserJet -P2050 ( P2050 )  
HP LaserJet -P2055 ( P2055 )  
Canon LBP-6300 ( LBP-6300 )  
Canon LBP-6310 ( LBP-6310 )  
Canon LBP-6650 ( LBP-6650 )  
Canon LBP-6670 ( LBP-6670 )  
Canon LBP-6680 ( LBP-6680 )  
Canon MF-5840 ( MF-5840 )  
Canon MF-5880 ( MF-5880 )  
Canon MF-5940 ( MF-5940 )  
Canon MF-5980 ( MF-5980 )  
Canon MF-6140 ( MF-6140 )  
Canon MF-6180 ( MF-6180 )  
LaserJet Pro-M401 ( M410 )  
LaserJet Pro-M425 ( M 425 )  
[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP C4127X или Canon EP-52]  
[b]цена заправки 35 рублей[/b]  
Картриджи 4127X или EP-52, EP-51 используются в следующих принтерах:  
HP LaserJet - 4000  
HP LaserJet - 4050  
Canon LBP-1760  
[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP Q7551A]  
[b]цена заправки 18 рублей[/b]  
Картриджи 7551 используются в следующих принтерах:  
HP LaserJet-M3027 ( M3027 )  
HP LaserJet-M3035 ( M3035 )  
HP LaserJet-P3005 ( P3005 )  
[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP C4129X или Canon EP-65]  
[b]цена заправки 35 рублей[/b]  
Картриджи 4129 или EP-65 используются в следующих принтерах:  
HP LaserJet -5000  
HP LaserJet -5100  
Canon LBP-2000 ( LBP- 2000 )  
[/spoiler]  
[spoiler=Заправка картриджа HP CC531A/CC530A/CC532A/CC534A]  
[b]цена заправки 30 рублей[/b]  
Картриджи 531, 530, 532 или 534 используются в следующих принтерах:  
HP Color LaserJet -CM2320 ( CM 2320 )  
HP Color LaserJet -CP2020 ( CP 2020 )  
HP Color LaserJet -CP2025 ( CP 2025 )  
[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP CB540A/CB541A/CB542A/CB543A]  
[b]цена заправки 30 рублей[/b]  
Картриджи 540, 541, 542 или 543 используются в следующих принтерах:  
HP Color LaserJet -CM1312 ( CM 1312 )  
HP Color LaserJet -CP1210 ( CP 1210 )  
HP Color LaserJet -CP1215 ( CP 1215 )  
HP Color LaserJet -CP1510 ( CP 1510 )  
HP Color LaserJet -CP1515 ( CP 1515 )  
HP Color LaserJet -CP1518 ( CP 1518 )  
[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа HP CE310A / CE311A / CE312A / CE313A ]  
[b]цена заправки 30 рублей[/b]  
Картриджи 310, 311, 312 или 313 используются в следующих принтерах:  
HP LaserJet Pro Color-CP1012 ( CP 1012 )  
HP LaserJet Pro Color-CP1020 ( CP 1020 )  
HP LaserJet Pro Color-CP1025 ( CP 1025 )  
~~HP LaserJet Pro Color-M175 ( M 175 )~~  
HP LaserJet Pro Color-M275 ( M 275 )  
[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung 1210D3 или Xerox 109R00639]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 1210 используются в следующих принтерах:

Samsung ML-1010 ( 1010 )

Samsung ML-1020 ( 1020 )

Samsung ML-1210 ( 1210 )

Samsung ML-1220 ( 1220 )

Samsung ML-1250 ( 1250 )

Samsung ML-1430 ( 1430 )

Xerox Phaser 3110

Xerox Phaser 3210

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung 1520D3 или Xerox 109R00748]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 1520 используются в следующих принтерах:

Samsung ML-1520 ( 1520 )

Xerox Phaser 3116

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung 1630A ]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 1520 используются в следующих принтерах:

Samsung ML-1630 ( 1630 )

Samsung ML-1631 ( 1631 )

Samsung SCX-4500 ( 4500 )

Samsung SCX-4501 ( 4501 )

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung 1610D2 или Xerox 106R01159]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 1610 или 106R01159 используются в следующих принтерах:

Samsung ML-1610 ( 1610 )

Samsung ML-1615 ( 1615 )

Xerox Phaser-3117 ( 3117 )

Xerox Phaser-3122 ( 3122 )

Xerox Phaser-3124 ( 3124 )

Xerox Phaser-3125 ( 3125 )

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung 1710D3]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 1710 используются в следующих принтерах:

Samsung ML-1510 ( 1510 )

Samsung ML-1710 ( 1710 )

Samsung ML-1740 ( 1740 )

Samsung ML-1750 ( 1750 )

Xerox Phaser-3115 ( 3115 )

Xerox Phaser-3120 ( 3120 )

Xerox Phaser-3124 ( 3124 )

Xerox Phaser-3130 ( 3130 )

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung 2010D3]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 2010 используются в следующих принтерах:

Samsung ML-2010 ( 2010 )

Samsung ML-2015 ( 2015 )

Samsung ML-2510 ( 2510 )

Samsung ML-2570 ( 2570 )

Samsung ML-2571 ( 2571 )

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung 2250D3 или Xerox 109R00747]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 2250 используются в следующих принтерах:

Samsung ML-2250 ( 2250 )

Samsung ML-2251 ( 2251 )

~~Samsung ML-2252 ( 2252 )~~

Xerox Phaser-3150 ( 3150 )[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung 2850D3 или Xerox Phaser 3250]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Безлимитная Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.by

Картриджи 2850 используются в следующих принтерах:

Samsung ML-2850 ( 2850 )

Samsung ML-2851 ( 2851 )

Xerox Phaser-3250 ( 3250 )[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung 3050A или Phaser 3428]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 2850 используются в следующих принтерах:

Samsung ML-3050 ( 3050 )

Samsung ML-3051 ( 3051 )

Xerox Phaser-3428 ( 3428 ) [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung 3470A ]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 3470 используются в следующих принтерах:

Samsung ML-3470 ( 3470 )

Samsung ML-3471 ( 3471 )

Samsung ML-3472 ( 3472 )

Samsung ML-3473 ( 3473 ) [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung 3550A ]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 3550 используются в следующих принтерах:

Samsung ML-3550 ( 3550 ) [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung MLT- D101S]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 101 используются в следующих принтерах:

Samsung ML-2160 ( 2160 )

Samsung ML-2162 ( 2162 )

Samsung ML-2165 ( 2165 )

Samsung ML-2167 ( 2167 )

Samsung ML-2168 ( 2168 )

Samsung SCX-3400 ( SCX - 3400 )

Samsung SCX-3405 ( SCX - 3405 )

Samsung SCX-3407 ( SCX - 3407 )

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung MLT-D104S]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи 104 используются в следующих принтерах:

Samsung ML-1660 ( 1660 )

Samsung ML-1665 ( 1665 )

Samsung ML-1667 ( 1667 )

Samsung ML-1860 ( 1860 )

Samsung ML-1865 ( 1865 )

Samsung ML-1867 ( 1867 )

Samsung SCX-3200 ( SCX- 3200 )

Samsung SCX-3205 ( SCX- 3205 )

Samsung SCX-3207 ( SCX- 3207 )

Samsung SCX-3217 ( SCX- 3217 )

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung ML-D105]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи D105 используются в следующих принтерах:

Samsung ML-1910 ( 1910 )

Samsung ML-1915 ( 1915 )

Samsung ML-2520 ( 2520 )

Samsung ML-2525 ( 2525 )

Samsung ML-2540 ( 2540 )

Samsung ML-2580 ( 2580 )

Samsung SCX-4600 ( 4600 )

Samsung SCX-4605 ( 4605 )

Samsung SCX-4610 ( 4610 )

Samsung SCX-4623 ( 4623 )

Samsung SF-650

[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung MLT-D108S]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи D108 используются в следующих принтерах:

Белорусский Доказ БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.by

Samsung ML-1640 ( 1640 )  
 Samsung ML-1641 ( 1641 )  
 Samsung ML-1645 ( 1645 )  
 Samsung ML-2240 ( 2240 )  
 Samsung ML-2241 ( 2241 )[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung MLT-D109S]  
 [b]цена заправки 10 рублей[/b]  
 Картриджи D109 используются в следующих принтерах:  
 Samsung SCX-4300 ( 4300 )  
 [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung MLT-D111L]  
 [b]цена заправки 10 рублей(БЕЗ ЗАМЕНЫ ЧИПА)[/b]  
 Картриджи D111 используются в следующих принтерах:  
 Samsung Xpress ser SL-M2020 ( 2020 )  
 Samsung Xpress ser SL-M2070 ( 2070 )  
 [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung MLT-D115L]  
 [b]цена заправки 10 рублей[/b]  
 Картриджи D115 используются в следующих принтерах:  
 Samsung Xpress ser SL-M2620 ( M 2620 )  
 Samsung Xpress ser SL-M2670 ( M 2670 )  
 Samsung Xpress ser SL-M2820 ( M 2820 )  
 Samsung Xpress ser SL-M2830 ( M 2830 )  
 Samsung Xpress ser SL-M2870 ( M 2870 )  
 Samsung Xpress ser SL-M2880 ( M 2880 )[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung MLT-D116L]  
 [b]цена заправки 10 рублей[/b]  
 Картриджи D116 используются в следующих принтерах:  
 Samsung Xpress ser-M2625 ( M 2625 )  
 Samsung Xpress ser-M2626 ( M 2626 )  
 Samsung Xpress ser-M2675 ( M 2675 )  
 Samsung Xpress ser-M2676 ( M 2676 )  
 Samsung Xpress ser-M2825 ( M 2625 )  
 Samsung Xpress ser-M2826 ( M 2826 )  
 Samsung Xpress ser-M2875 ( M 2875 )  
 Samsung Xpress ser-M2876 ( M 2876 )  
 [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung MLT-D117L]  
 [b]цена заправки 10 рублей[/b]  
 Картриджи D117 используются в следующих принтерах:  
 Samsung SCX-4650 ( SCX 4650 )  
 Samsung SCX-4655 ( SCX 4655 )  
 [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Samsung MLT-D119s или SCX-4521D3 или SCX-D4725A]  
 [b]цена заправки 10 рублей[/b]  
 Картриджи D 119 используются в следующих принтерах:  
 Samsung ML-1610 ( ML 1610 )  
 Samsung ML-1615 ( ML 1615 )  
 Samsung ML-1620 ( ML 1620 )  
 Samsung ML-1625 ( ML 1625 )  
 Samsung ML-2010 ( ML 2010 )  
 Samsung ML-2015 ( ML 2015 )  
 Samsung ML-2020 ( ML 2020 )  
 Samsung ML-2510 ( ML 2510 )  
 Samsung ML-2570 ( ML 2570 )  
 Samsung ML-2571 ( ML 2571 )  
 Samsung SCX-4321 ( SCX 4321 )  
 Samsung SCX-4521 ( SCX 4521 )  
 Samsung SCX-4725 ( SCX 4725 )[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа samsung 203]  
 [b]цена заправки 19 рублей[/b]  
 Картриджи 203 используются в следующих принтерах:  
 Samsung Xpress ser-M3820 ( M 3820 )  
~~Samsung Xpress ser-M3870 ( M 3870 )~~  
 Samsung Xpress ser-M3875 ( M 3875 )  
 Samsung Xpress ser-M4020 ( M 4020 )  
 Samsung Xpress ser-M4020 ( M 4020 )



[spoiler=Заправка картриджа samsung 205]  
[b]цена заправки 19 рублей[/b]  
Картриджи 205 используются в следующих принтерах:  
Samsung ML-3710 ( М 3710 )  
Samsung ML-3712 ( М 3712 )  
Samsung SCX-5637 (SCX 5637 )  
Samsung SCX-5639 (SCX 5639 )  
Samsung SCX-5737 (SCX 5737 )

[/spoiler]  
[spoiler=Заправка картриджа samsung 208S]  
[b]цена заправки 19 рублей[/b]  
Картриджи 208 используются в следующих принтерах:  
Samsung SCX-5635 ( SCX 5635 )  
Samsung SCX-5835 ( SCX 5835 )  
Samsung SCX-5935 ( SCX 5935 )[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа samsung 209S]  
[b]цена заправки 19 рублей[/b]  
Картриджи 209 используются в следующих принтерах:  
Samsung ML-2855 ( ML 2855 )  
Samsung SCX-4824 ( SCX 4824 )  
Samsung SCX-4826 ( SCX 4826 )  
Samsung SCX-4828 ( SCX 4828 )[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа samsung SCX-4100D3 или 013R00607]  
[b]цена заправки 15 рублей(с заменой чипа)[/b]  
Картриджи 4100 используются в следующих принтерах:  
Samsung SCX-4100 ( SCX 4100 )  
Xerox WorkCentre WC-PE114 [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа samsung SCX-4200D3 или 013R00625]  
[b]цена заправки 15 рублей(с заменой чипа)[/b]  
Картриджи 4200 используются в следующих принтерах:  
Samsung SCX-4200 ( SCX 4200 )  
Samsung SCX-4220 ( SCX 4220 )  
Xerox WC 3119 [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа samsung SCX-4216D3 или 113R00667]  
[b]цена заправки 15 рублей(с заменой чипа)[/b]  
Картриджи 4216 используются в следующих принтерах:  
Samsung SCX-4016 ( SCX 4016 )  
Samsung SCX-4116 ( SCX 4116 )  
Samsung SCX-4216 ( SCX 4216 )  
Samsung SF-560 ( SF 560 )  
Samsung SF-565P ( SF 565 )  
Samsung SF-750 ( SF 750 )  
Samsung SF-755 ( SF 755 )  
Xerox WorkCentre WC-PE16 [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа samsung SCX-4500D3]  
[b]цена заправки 10 рублей[/b]  
Картриджи 4500 используются в следующих принтерах:  
Samsung ML-4500 ( ML 4500 )  
Samsung ML-4600 ( ML 4600 ) [/spoiler]  
[spoiler=Заправка картриджа samsung SCX-5530A]  
[b]цена заправки 10 рублей[/b]  
Картриджи 5530 используются в следующих принтерах:  
Samsung SCX-5330 ( SCX 5330 )  
Samsung SCX-5530 ( SCX 5530 ) [/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Canon EP-22 или HP C4092A]  
[b]цена заправки 10 рублей[/b]  
Картриджи EP-22 или 4092 используются в следующих принтерах:  
Canon LBP-1120 ( LBP 1120 )  
Canon LBP-800 ( LBP 800 )  
Canon LBP-810 ( LBP 810 )  
HP LaserJet-1100 ( 1100 )  
HP LaserJet-3200 ( 3200 )  
[/spoiler]

Картриджи FX-10 используются в следующих принтерах:

Canon FAX-L100 ( L 100 )  
Canon FAX-L120 ( L 120 )  
Canon FAX-L140 ( L 140 )  
Canon FAX-L160 ( L 160 )  
Canon FAX-L95 ( L 95 )  
Canon MF-4010 ( MF 4010 )  
Canon MF-4018 ( MF 4018 )  
Canon MF-4120 ( MF 4120 )  
Canon MF-4140 ( MF 4140 )  
Canon MF-4150 ( MF 4150 )  
Canon MF-4270 ( MF 4270 )  
Canon MF-4320 ( MF 4320 )  
Canon MF-4330 ( MF 4330 )  
Canon MF-4340 ( MF 4340 )  
Canon MF-4350 ( MF 4350 )  
Canon MF-4370 ( MF 4370 )  
Canon MF-4380 ( MF 4380 )  
Canon MF-4660 ( MF 4660 )  
Canon MF-4690 ( MF 4690 )  
Canon PC-D440 ( D 440 )  
Canon PC-D450 ( D 450 )  
[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Canon EP-27]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи EP-27 используются в следующих принтерах:

Canon LBP-3200 ( LBP 3200 )  
Canon LBP-3210 ( LBP 3210 )  
Canon MF-3110 ( MF 3110 )  
Canon MF-3200 ( MF 3200 )  
Canon MF-3220 ( MF 3220 )  
Canon MF-3228 ( MF 3228 )  
Canon MF-3240 ( MF 3240 )  
Canon MF-5600 ( MF 5600 )  
Canon MF-5630 ( MF 5630 )  
Canon MF-5650 ( MF 5650 )  
Canon MF-5730 ( MF 5730 )  
Canon MF-5750 ( MF 5750 )  
Canon MF-5770 ( MF 5770 )  
[/spoiler]

[spoiler=Заправка картриджа Canon E16]

[b]цена заправки 10 рублей[/b]

Картриджи E16 используются в следующих принтерах:

Canon FC-100 ( FC 100 )  
Canon FC-108 ( FC 108 )  
Canon FC-120 ( FC 120 )  
Canon FC-128 ( FC 128 )  
Canon FC-200 ( FC 200 )  
Canon FC-204 ( FC 204 )  
Canon FC-206 ( FC 206 )  
Canon FC-208 ( FC 208 )  
Canon FC-210 ( FC 210 )  
Canon FC-220 ( FC 220 )  
Canon FC-224 ( FC 224 )  
Canon FC-226 ( FC 226 )  
Canon FC-228 ( FC 228 )  
Canon FC-230 ( FC 230 )  
Canon FC-280 ( FC 280 )  
Canon FC-290 ( FC 290 )  
Canon FC-300 ( FC 300 )  
Canon FC-310 ( FC 310 )  
Canon FC-325 ( FC 325 )  
Canon FC-330 ( FC 330 )  
~~Canon FC-336 ( FC 336 )~~  
Canon FC-530 ( FC 530 )  
Canon FC-540 ( FC 540 )  
Canon FC-740 ( FC 740 )

Canon FC-750 ( FC 750 )  
Canon FC-770 ( FC 770 )  
Canon PC-140 ( PC 140 )  
Canon PC-150 ( PC 150 )  
Canon PC-160 ( PC 160 )  
Canon PC-170 ( PC 170 )  
Canon PC-210 ( PC 210 )  
Canon PC-300 ( PC 300 )  
Canon PC-310 ( PC 310 )  
Canon PC-320 ( PC 320 )  
Canon PC-325 ( PC 325 )  
Canon PC-330 ( PC 330 )  
Canon PC-400 ( PC 400 )  
Canon PC-420 ( PC 420 )  
Canon PC-425 ( PC 425 )  
Canon PC-428 ( PC 428 )  
Canon PC-430 ( PC 430 )  
Canon PC-530 ( PC 530 )  
Canon PC-550 ( PC 550 )  
Canon PC-680 ( PC 680 )  
Canon PC-700 ( PC 700 )  
Canon PC-710 ( PC 710 )  
Canon PC-720 ( PC 720 )  
Canon PC-730 ( PC 730 )  
Canon PC-735 ( PC 735 )  
Canon PC-740 ( PC 740 )  
Canon PC-745 ( PC 745 )  
Canon PC-750 ( PC 750 )  
Canon PC-760 ( PC 760 )  
Canon PC-770 ( PC 770 )  
Canon PC-775 ( PC 775 )  
Canon PC-780 ( PC 780 )  
Canon PC-785 ( PC 785 )  
Canon PC-790 ( PC 790 )  
Canon PC-795 ( PC 795 )  
Canon PC-800 ( PC 800 )  
Canon PC-850 ( PC 850 )  
Canon PC-860 ( PC 860 )  
Canon PC-870 ( PC 870 )  
Canon PC-880 ( PC 880 )  
Canon PC-890 ( PC 890 )  
Canon PC-900 ( PC 900 )  
Canon PC-920 ( PC 920 )  
Canon PC-921 ( PC 921 )  
Canon PC-940 ( PC 940 )  
Canon PC-941 ( PC 941 )  
Canon PC-950 ( PC 950 )  
Canon PC-960 ( PC 960 )  
Canon PC-980 ( PC 980 )  
Canon PC-981 ( PC 981 )

[/spoiler]

[spoiler=.]

Заправка картриджей, Заправка картриджа, заправка картриджа минск, заправка картриджа Партизанский проспект, заправка картриджа Минск, заправка картриджа Серебрянка, заправка картриджа, заправка картриджей дешево, заправка картриджа быстро, заправка картриджа, заправка картриджа Минск, заправка принтера, заправка принтера Минск, заправка принтера Партизанский проспект Минск, заправка картриджа Партизанский проспект, заправка принтера Серебрянка Минск, заправка принтера Заводской район, Заправка картриджей Нархоз Минск, заправка принтера Нархоз Минск, засыпать картридж Минск, заказать заправку картриджа Минск, заказать заправку картриджей дешево, заказать заправку картриджа быстро!, восстановить картридж Минск, где восстановить картридж Минск, восстановление картриджа Минск, дешевое восстановление картриджей Минск!, восстановление картриджа Партизанский проспект, восстановление картриджа Серебрянка, восстановление картриджа Заводской район, заправка картриджа Заводской район, заправка принтера Заводской район.

[/spoiler]

[img=бертони3.jpg]https://content.onliner.by/forum/5b7/440/893184/800x800/7ed867aa44f6acfe49de5000389b6aab.jpg[/img]

[b]Заправка струйных картриджей 7 рублей[/b]

~~[geo=557ff8dfbabbe0473eed178a]Мы здесь![/geo]~~

[count]

Услуги, предлагаю

**Ролинский Александр**

**80299892919**

**проспект Партизанский д.20**